فرهنگ ویژگی‌ها

۱۸ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
module-capacity	ظرفیت مدول ریلی	Modular device capacity	نصب و اتصال	عدد صحیح		۰ تا ∞	لازم	۱۶	۰	۱	شمار مدول ۱۸ میلی‌متری (کلید مینیاتوری تک‌پل) که جعبه‌ی توزیع یا تابلو در خود جا می‌دهد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
earth-contact-position	موقعیت ساعت کنتاکت ارت	Earth contact clock position	نصب و اتصال	فهرست		۱h، ۲h، ۳h، ۴h، ۵h، ۶h، ۷h، ۸h، ۹h، ۱۰h، ۱۱h، ۱۲h	لازم	۳۶	۰	۱	جای کنتاکت ارت دوشاخه و پریز صنعتی نسبت به کلید راهنما بر حسب ساعت؛ دوشاخه و پریز ناهم‌ساعت در هم نمی‌روند. ۶h یعنی ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
max-connectable-cross-section	بیشینه‌ی سطح مقطع قابل اتصال	Maximum connectable cross-section	نصب و اتصال	عدد اعشاری	mm²	۰ تا ∞	لازم	۷	۰	۱	بزرگ‌ترین سطح مقطع هادی که ترمینال می‌پذیرد (ظرفیت اتصال)، جدا از سطح مقطع نامی ترمینال.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
tightening-torque	گشتاور بستن پیچ ترمینال	Tightening torque	نصب و اتصال	عدد اعشاری	N·m	۰ تا ∞	لازم	۱۳۶	۰	۱	گشتاور توصیه‌شده‌ی سازنده برای بستن پیچ گیره‌ی ترمینال، بر حسب نیوتون‌متر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷
installation-space	فضای نصب	Installation space	نصب و اتصال	متن آزاد			لازم	۳	۱	۱	فضای نصب (داخلی، بیرونی).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
installation-type	نوع نصب	Installation type	نصب و اتصال	متن آزاد			لازم	۱۲۹	۱	۲	شیوه‌ی نصب (روکار، توکار، ...).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
connecting-cable-length	طول کابل رابط	Connecting cable length	نصب و اتصال	عدد اعشاری	cm		لازم	۵۴	۲	۱	طول کابل رابط بر حسب سانتی‌متر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
has-connecting-cable	دارای کابل رابط	With connecting cable	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۴۳	۳	۱	آیا کابل رابط دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
replaceable-plug	دوشاخه‌ی قابل تعویض	Replaceable plug	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۳۰	۲	۱	آیا دوشاخه قابل تعویض است.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
power-strip-outlet-type	نوع خروجی چندراهی	Power strip outlet type	نصب و اتصال	متن آزاد			لازم	۳۳	۳	۱	گونه‌ی خروجی چندراهی (پریز، ترمینال).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۱۲
automotive-fuse-type	نوع فیوز خودرو	Automotive fuse type	نصب و اتصال	متن آزاد			لازم	۰	۰	۱	شکل فیوز تیغه‌ای خودرو طبق ISO ۸۸۲۰-۳؛ نام بازاری (مینی، معمولی، ماکسی) را در توضیح بیاورید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۴:۰۵
earth-connection	اتصال زمین (ارت)	Earthing contact	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۶۴	۳	۱	آیا پریز یا چندراهی اتصال زمین دارد. دوشاخه‌ی گونه‌ی F ارت دارد و گونه‌ی C	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶

فرهنگ ویژگی‌ها

۱۸ ردیف

کلید	ویژگی	عنوان لاتین	خانواده	نوع داده	واحد	بازه / مقادیر مجاز	راستی‌آزمایی	مقدار	نوع کالا	یادداشت	توضیح کارگروه	آخرین تغییر
											ندارد.	
socket-outlets-count	تعداد خانه‌ی پریز	Number of socket outlets	نصب و اتصال	عدد صحیح		۱ تا ∞	لازم	۷۴	۳	۱	تعداد خانه‌های پریز در چندراهی یا محافظ.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
neutral-terminal	ترمینال نول	Neutral terminal	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۱۵۹	۲	۱	آیا کالا ترمینال جداگانه‌ی نول دارد.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
terminal-mechanism	سازوکار ترمینال	Terminal mechanism	نصب و اتصال	متن آزاد			لازم	۵۶۷	۲	۱	روش بستن سیم در ترمینال (مثلاً پیچی آسانسوری، فنری).	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
min-bending-radius	کمینه‌ی شعاع خمش	Minimum bending radius	نصب و اتصال	عدد اعشاری	D×	۰ تا ∞	لازم	۰	۰	۱	کمینه‌ی شعاع خمش کابل به صورت چند برابر قطر بیرونی (D)، مثلاً ۱۵ یعنی ۱۵ برابر قطر.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
din-rail	نصب روی ریل DIN	DIN rail mounting	نصب و اتصال	بله/خیر			لازم	۶۴	۰	۱	آیا کالا روی ریل استاندارد ۳۵ میلی‌متری تابلو نصب می‌شود.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶
plug-type	گونه‌ی دوشاخه/پریز	Plug and socket type	نصب و اتصال	فهرست		C، F	لازم	۰	۰	۱	گونه‌ی استاندارد دوشاخه یا پریز. در ایران C (بی‌ارت) و F (شوکو، با ارت) رایج‌اند؛ گونه‌های دیگر را کارگروه با منبع بیفزاید.	۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰۳:۴۶